

DATA BANK CALCULATOR

INTRODUCTION:

- 1) Local time function:
A: display sequence: week, year, month, day, hour, minutes and seconds
B: selectable 12 / 24 hrs. format
C: set local city name
D: alarm function: time alarm and schedule alarm
- 2) Multi-language operation:
English, French, Portuguese, Italian, Spanish.
- 3) Telephone Mode
Memory capacity: stores up to 16 letters and numbers data (10 letters, 22 numbers) OR 23 items data (8 letters and 10 numbers)
- 4) Birthday / Anniversary:
Store: 20 letters and numbers- information data + 5 items of recorded information in all OR store 10 letters and numbers-data and 9 recorded information-items.
- 5) Schedule Storage:
Store: 16 letters and numbers- information data + 5 items of recorded information data in all OR store 10 recorded information items.
- 6) Calculation function.
- 7) A - Currency Exchange Function
B - Unit exchange: 10 groups of monetary unit exchanges are selectable.
- 8) Keys with sound
- 9) Reset
- 10) Adjustable LCD display.

OPERATION MANUAL:

1) CLOCK FUNCTION

A) SET TIME:

- 1) Press: **EDIT**
Display: **EDIT? Y/N Y(es) Edit, N(o) Abandon**
- 2) Key in: **Y**
Display: **MON (flashing) 1999-1-1 1-01-07**
Key in the name of the city (for the local time) (max. 6 letters)
- 3) Key in time (year, month, day, hour, minute)
- 4) Press **C** key to change 12/24 hour mode
Press **B** key to change AM/PM mode
- 5) Press **ENTER**

B) SET ALARM:

- 1) Press **TIME** key. Display shows **12.00**
- 2) Press **EDIT** Display shows **Y/N**
- 3) Press **Y** and set correct alarm-time, then press **ENTER**
- 4) Press **TIME** key: back to normal time display
- 5) **Z** key shows you if control is on (icon upper right).

2) LANGUAGE SELECTION

The text in the display can be shown in 5 different languages (see introduction), just press the **L** key, text will appear in display, choose language with the **< > ^ v** keys, press **TIME** key.

3) TELEPHONE NUMBER STORAGE

- 1) Press **TEL** key (symbol upper right will show )
- 2) Press **STORE** key, and key in desired name in the upper row, Press **ENTER**
- 3) Key in desired tel nr. in middle row, **ENTER**
- 4) Press **STORE** key and add numbers, repeating this until all desired numbers are stored.
- 5) To look for a number: press **TEL** key then **^ v** keys until correct number appears or for a "quick" inquiry, key in the first letter of the name, display will show name and number.
- 6) If you want to delete a number: press **TEL** key, then **ENTER**, select the number you want to delete with the **^ v** keys, press **DELETE** key, **Y(es)** or **N(o)**.

4) BIRTHDAY / ANNIVERSARY

- A) Press **SCH** key. Display will show: **MESSAGE?**
- B) Press **STORE** key and key in name on upper row, then **ENTER**.
- C) Type in date in middle row, **ENTER**. Press **STORE** key and repeat for further dates

5) SCHEDULE STORAGE

- A) Press **SCH** key twice, display shows: **MESSAGE?**
- B) Press **STORE** key and key in name or meeting, then **ENTER**
- C) Key in **STORE** and repeat for further dates.
You can use the alarm mode to warn you for these appointments.
- D) Use **^ v** keys to consult stored data. For a quick consult, key in first letter of name, display will show appointment.
- E) Use **EDIT** key to edit information, **DEL** key to delete information.

6) CALCULATOR FUNCTION

Key in **CAL** to enter Calculator Mode.
Use top part like a regular calculator.

7) CURRENCY & UNIT CONVERSION FUNCTION

- A) Key in **UNIT** Key exchange.
With the **^ v** keys go to: **Currency 1** will display.
Edit **Y/N?** Yes and set wanted currency and currency value.
With the **^ v** keys go to: **Currency 2**.
Edit **Y/N?** Yes and set second currency and value.
- B) To converse currencies: Press **UNIT** key twice and select wanted unit conversion with the **^ v** keys and also key in present currency values. Key in the amount/number as desired for conversion and press the **>** key. Converted value unit is displayed in the right bottom row. Press the **<** key to go back to original currency and key in new currency amounts for conversion, if so desired.

8) SOUND

When display shows the **TIME** mode, press **X-KEY** for sound.
If sound is on, the musical symbol  will be displayed in the upper right.

9) RESET

- A) Press **ON/OFF**
- B) Set **RESET** at the back of the data bank with a pen tip.

10) CONTRAST

When you use this product for the first time, the shades of light and dark may need changing. You can do so in the 'time mode' using the **^ v** keys.

INTRODUCTIE:

1) Plaatselijke Tijd Functie:

- A: volgorde display: week, jaar, maand, dag, uur, minuten en seconden
- B: keuze tussen 12 / 24-uursformaat
- C: instellen naam plaatselijke stad
- D: alarmfunctie: tijdsalarm en planningsalarm

2) Bediening in meerdere talen:

- Engels, Frans, Portugees, Italiaans, Spaans.

3) Telefoonmodus:

- Werkgeheugen: kan tot 16 letters en cijfers data (10 letters, 22 cijfers) opslaan OF 23 gegevensbestanddelen (8 letters en 10 cijfers)

4) Verjaardag / Jubileum:

- Opslaan: 20 letters en cijfers - informatiedata + 5 gegevensonderdelen van opgeslagen informatie tezamen OF sla 10 letter- en cijferdata en 9 vastgelegde informatieonderdelen op.

5) Opslaan Planning:

- Opslaan: 16 letters en cijfers - informatiedata + 5 gegevensbestanddelen van opgeslagen informatiedata tezamen OF sla 10 vastgelegde informatieonderdelen op.

6) Rekenfunctie.

7) A - Omwisselfunctie Valuta

- B - Omwisselen Munteenheid: keuze uit het omwisselen van 10 munteenheden.

8) Toetsen met geluid

9) Reset

10) Verstelbaar LCD-display.

HANDLEIDING:

1) KLOKFUNCTIE

A) INSTELLEN TIJD:

- 1) Druk op de **EDIT**
Display: **EDIT? Y/N Y(es) Edit, N(o) Abandon**
- 2) Toets in: **Y**
Display: **MON (knipperend) 1999-1-1 1-01-07**
Toets de naam van de stad in (voor de plaatselijke tijd, max. 6 letters)
- 3) Toets tijd in (jaar, maand, dag, uur, minuut)
- 4) Druk op de **C** toets om de 12/24-uursmodus te veranderen
Druk op de **B** toets om de AM/PM modus te veranderen
- 5) Druk op **ENTER**

B) INSTELLEN ALARM

- 1) Druk op de **TIME** toets. Display toont: **12.00**
- 2) Druk op de **EDIT** Display toont **Y/N**
- 3) Druk op **Y** en stel correcte alarmtijd in; druk vervolgens op **ENTER**
- 4) Druk op de **TIME** toets: terug naar het normale tijdsdisplay
- 5) **Z** toets laat zien of control aan is (icoon rechtsboven).

2) SELECTEREN TAAL

De tekst in het display kan in 5 verschillende talen worden weergegeven (zie introductie), druk gewoon op de **L** toets, waarna de tekst in het display verschijnt; kies de taal met de **< > ^ V** toetsen en druk op de **TIME** toets.

3) OPSLAAN TELEFOONNUMMERS

- 1) Druk op de **TEL** toets (symbool rechtsboven toont )
- 2) Druk op de **STORE** toets en toets de gewenste naam in op de bovenste rij; druk op **ENTER**
- 3) Toets het gewenste tel. nr. in op de middelste rij, **ENTER**
- 4) Druk op de **STORE** toets en voeg nummers toe, net zolang tot alle gewenste nummers zijn ingevoerd.
- 5) Om een nummer op te zoeken, drukt u op de **TEL** toets en

vervolgens op de **^ V** toetsen totdat het juiste nummer verschijnt, of toets voor 'snelle' informatie de eerste letter van de naam in, waarna naam en nummer in het display verschijnen.

- 6) Wilt u een nummer wissen, druk dan op de **TEL** toets en vervolgens op **ENTER**. Kies het nummer dat u wilt wissen middels de **^ V** toetsen en druk op de **DELETE** toets, **Y(es)** of **N(o)**.

4) VERJAARDAG/ JUBILEUM

- A) Druk op de **SCH** toets. Display toont: **MESSAGE?**
- B) Druk op de **STORE** toets en toets de naam op de bovenste rij in; Druk op **ENTER**.
- C) Type de datum op de middelste rij in, **ENTER**. Druk op de **STORE** toets en herhaal dit voor verdere data.

5) OPSLAAN PLANNING

- A) Druk tweemaal op de **SCH** toets, display toont: **MESSAGE?**
- B) Druk op de **STORE** toets en toets naam of vergadering in; Druk op **ENTER**
- C) Druk op **STORE** en herhaal dit voor verdere data. U kunt de alarm modus gebruiken om aan deze afspraken herinnerd te worden.
- D) Gebruik de **^ V** toetsen om de opgeslagen data te raadplegen. Toets voor snel raadplegen de eerste letter van de naam in en het display toont de afspraak.
- E) Gebruik de **EDIT** toets om informatie te bewerken en de **DEL** toets om informatie te wissen.

6) REKENFUNCTIE

- Druk op **CAL** om de Calculatormodus in te schakelen.
- Gebruik het bovenste gedeelte als een gewone rekenmachine.

7) OMWISSELFUNCTIE VALUTA & EENHEID

- A) Druk op de **UNIT** toets.
Ga met de **^ V** toetsen naar: **Currency 1**, dat op het display verschijnt.
Edit **Y/N?** Druk op **Yes** en stel de gewenste valuta en valutawaarde in.
Ga met behulp van de **^ V** toetsen naar: **Currency 2**
Edit **Y/N?** Druk op **Yes** en stel de tweede valuta en waarde in.
Voor het omzetten van valuta
- B) Omzetten Eenheid: Druk tweemaal op de **UNIT** toets en kies de gewenste eenheidsomzetting met de **^ V** toetsen en toets tevens de huidige waarden in. Toets het gewenste bedrag/getal voor de omzetting in en druk op de **>** toets. De omgezette waarde-eenheid verschijnt nu rechtsboven in het display. Druk op de **<** toets om terug te keren naar de oorspronkelijke valuta en toets indien gewenst nieuwe valutabedragen in die omgezet dienen te worden.

8) GELUID

- Indien het display de **TIME**-modus toont, druk dan op de **X-TOETS** voor geluid. Als het geluid aan is, verschijnt het muzieksymbool  rechtsboven in het display.

9) RESET

- A) Druk op **ON/OFF**
- B) Druk met de punt van een pen op **RESET** aan de achterkant van de databank.

10) CONTRAST

- Wanneer u dit product voor de eerste keer gebruikt, dienen de licht- en donkertinten wellicht te worden bijgesteld.
- U kunt dit doen m.b.v. van de **^ V** toetsen in de 'tijdsmodus'.

EINFÜHRUNG

- 1) Lokalzeitfunktion:
A: Reihenfolge in der Bildschirmanzeige: Woche, Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minuten und Sekunden
B: Wahlweise 12 / 24 Stundenformat
C: Namen der lokalen Stadt einstellen
D: Alarmfunktion: Zeitalarm und Terminalarm
- 2) Mehrsprachige Bedienung:
Englisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch.
- 3) Telefonmodus
Speicherkapazität: kann bis zu 16 Buchstaben und Ziffern Daten (10 Buchstaben, 22 Ziffern) ODER 23 Datenelemente (8 Buchstaben und 10 Ziffern) speichern.
- 4) Geburtstag / Jahrestag:
Speichern: 20 Buchstaben und Zahlen - Informationsdaten + 5 Elemente gespeicherter Informationen zusammen ODER 10 Buchstaben und Ziffern Daten und 9 gespeicherte Informationselemente.
- 5) Terminplanung:
Speichern: 16 Buchstaben und Ziffern - Informationsdaten + 5 Elemente gespeicherter Informationsdaten zusammen ODER 10 gespeicherte Informationselemente.
- 6) Rechenfunktion.
- 7) A - Währungsumrechnungsfunktion
B - Währungseinheiten umwandeln: 10 Währungseinheiten stehen zur Auswahl.
- 8) Tasten mit Ton
- 9) Reset
- 10) Einstellbarer LCD-Bildschirm.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1) UHRZEITEINSTELLUNG

A) EINSTELLEN DER ZEIT

- 1) Drücken Sie: **EDIT**
Bildschirmanzeige: **EDIT? Y/N** Y(es) Edit, N(o) Abandon
- 2) **Y** der Tastatur eingeben
Bildschirmanzeige: **MON** (blinkt) 1999-1-1 1-01-07
Geben Sie den Namen der Stadt (für die Lokalzeit) ein
(max. 6 Buchstaben)
- 3) Geben Sie die Zeit ein (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute)
- 4) Drücken Sie die **C**-Taste, um den 12/24 Stundenmodus zu ändern
Drücken Sie die **B**-Taste, um den AM/PM-Modus zu ändern
- 5) Drücken Sie auf **ENTER**

B) ALARM EINSTELLEN

- 1) Drücken Sie die **TIME**-Taste. Die Bildschirmanzeige zeigt **12.00** an.
- 2) Drücken Sie **EDIT** in der Anzeige steht **Y/N**.
- 3) Drücken Sie **Y** und stellen Sie die richtige Alarmzeit ein, anschließend drücken Sie **ENTER**
- 4) Drücken Sie die **TIME**-Taste: zurück zur normalen Zeitanzeige
- 5) Die **Z**-Taste zeigt an, ob der Alarm aktiviert ist (Symbol oben rechts).

2) AUSWAHL DER SPRACHE

Der Text in der Bildschirmanzeige kann in 5 verschiedenen Sprachen wiedergegeben werden (siehe Einführung), drücken Sie einfach die **L**-Taste, Text wird in der Bildschirmanzeige angezeigt, wählen Sie die gewünschte Sprache mit den **< > ^ V** Tasten, drücken Sie die **TIME**-Taste.

3) TELEFONNUMMERN SPEICHERN

- 1) Drücken Sie die **TEL**-Taste (Symbol rechts oben zeigt ☎)
- 2) Drücken Sie die **STORE**-Taste, und geben Sie den gewünschten Namen in der oberen Zeile ein, anschließend **ENTER** drücken.
- 3) Geben Sie die gewünschte Telefonnummer in der mittleren Zeile ein, anschließend **ENTER**.
- 4) Drücken Sie **STORE**-Taste und fügen Sie Nummern hinzu,

wiederholen Sie diesen Vorgang bis alle gewünschten Nummern gespeichert sind.

- 5) Eine Telefonnummer suchen: Drücken Sie die **TEL**-Taste und dann die **^ V** Tasten, bis die richtige Nummer erscheint oder geben Sie für eine 'schnelle' Abfrage den ersten Buchstaben des Namens ein, in der Bildschirmanzeige wird der Name und die Telefonnummer angezeigt.
- 6) Wenn Sie eine Telefonnummer löschen möchten: drücken Sie die **TEL**-Taste, dann **ENTER**, wählen Sie die Nummer, die Sie löschen möchten mit den **^ V** Tasten, drücken Sie die **DELETE**-Taste, **Y**(es) oder **N**(o).

4) GEBURTSTAGS- / JAHRESTAGSMODUS

- A) Drücken Sie die **SCH**-Taste.
In der Bildschirmanzeige erscheint: **MESSAGE?**
- B) Drücken Sie die **STORE**-Taste und geben Sie den Namen in die obere Zeile ein, dann **ENTER** drücken.
- C) Tippen Sie das Datum in die mittlere Zeile, danach **ENTER**.
Drücken Sie die **STORE**-Taste und wiederholen Sie diese Schritte für weitere Daten.

5) TERMINE SPEICHERN

- A) Drücken Sie die **SCH**-Taste zweimal, in der Bildschirmanzeige erscheint: **MESSAGE?**
- B) Drücken Sie die **STORE**-Taste und geben Sie einen Namen oder Termin ein, danach **ENTER**.
- C) Geben Sie **STORE** ein und wiederholen Sie diesen Vorgang für weitere Termine. Sie können den Alarmmodus verwenden, um an diese Termine erinnert zu werden.
- D) Verwenden Sie die **^ V**-Tasten, um gespeicherte Daten abzufragen.
Für eine schnelle Abfrage geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein und in der Bildschirmanzeige erscheint der Termin.
- E) Verwenden Sie die **EDIT**-Taste, um Informationen zu bearbeiten, die **DEL**-Taste um Informationen zu löschen.

6) RECHENFUNKTION

Geben Sie **CAL** ein, um den Rechenmodus zu aktivieren.
Verwenden Sie den oberen Teil wie eine reguläre Rechenmaschine.

7) WÄHRUNGSUMRECHNUNGSFUNKTION

- A) Drücken Sie die **UNIT**-Taste. Gehen Sie mit den **^ V**-Tasten zu: **Currency 1**, das in der Bildschirmanzeige erscheint.
Edit Y/N? Drücken Sie auf Yes und stellen Sie die gewünschte Währung und die Währung, von der Sie ausgehen ein.
Gehen Sie mit den **^ V**-Tasten zu: **Currency 2**. Edit? Y/N Drücken Sie auf Yes und stellen Sie die zweite Währung und Ausgangswert ein.
Um Währungen umzuwandeln
- B) Umwandlung Einheit: Drücken Sie die **UNIT**-Taste zweimal und wählen Sie die gewünschte Einheitsumwandlung mit den **^ V**-Tasten und geben Sie ebenso die heutigen Währungswerte ein. Geben Sie den gewünschten Betrag/Zahl, der umgewandelt werden soll ein und drücken Sie die **>** Taste. Die umgerechnete Werteinheit erscheint in der rechten unteren Reihe. Drücken Sie die **<** Taste, um zur ursprünglichen Währung zurückzukehren und geben Sie nach Wunsch neue Währungsbeträge, die umgerechnet werden sollen, ein.

8) TASTEN MIT TON

Wenn in der Bildschirmanzeige der **TIME**-Modus erscheint, drücken Sie die **X**-TASTE für den Ton. Wenn der Ton eingeschaltet ist, erscheint das Musiksymbol  oben rechts.

9) RESET

- A) Drücken Sie auf **ON/OFF**
- B) Drücken Sie mit der Spitze eines Kugelschreibers auf **RESET** auf der Rückseite der Datenbank.

10) EINSTELLBARER LCD-BILDSCHIRM

Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal in Gebrauch nehmen, müssen eventuell die Hell- und Dunkeltonne abgestimmt werden. Dies ist mit den **^ V**-Tasten im 'Zeitmodus' möglich.

INTRODUCTION

- 1) Fonction heure local:
 - A: Affichage de la séquence: semaine, année, mois, jour, heure, minutes et secondes
 - B: Format 12 / 24 h sélectionnable
 - C: Réglage du nom de la ville
 - D: Fonction sonnerie: sonnerie horaire et sonnerie programmée
- 2) Fonction multilingue:
Anglais, Français, Portugais, Italien, Espagnol.
- 3) Mode Téléphone:
Capacité de mémoire : mémorise 16 données alphanumériques (10 caractères, 22 chiffres) ou 23 éléments de données (8 caractères et 10 chiffres)
- 4) Anniversaire:
Mémorisation: total de 20 données alphanumériques/d'informations + 5 éléments d'informations enregistrés OU mémorisation de 10 données alphanumériques et 9 éléments d'informations enregistrées.
- 5) Mémorisation de calendrier:
Mémorisation: total de 16 données alphanumériques/d'information + 5 éléments d'informations enregistrées OU mémorisation de 10 éléments d'informations enregistrées.
- 6) Fonction de calcul.
- 7) A - Fonction de change.
B - Conversion d'unité monétaire: 10 groupes sélectionnables de conversion d'unité monétaire.
- 8) Touches-son.
- 9) Réinitialiser.
- 10) Affichage LCD ajustable.

OPERATION MANUAL:

1) FONCTION D'HORLOGE

A) RÉGLAGE DE L'HEURE:

- 1) Appuyez sur: **EDIT**
Affichage: **EDIT? Y/N** Y(es) Edit, N(o) Abandon
- 2) Appuyez sur: **Y**
Affichage: **MON** (clignotant) 1999-1-1 1-01-07
Saisissez le nom de la ville (pour obtenir l'heure locale) (6 caractères max.)
- 3) Saisissez l'heure (année, mois, jour, heure, minute)
- 4) Appuyez sur la touche **C** pour basculer en mode 12/24 heures
Appuyez sur la touche **B** pour basculer en mode AM/PM
- 5) Appuyez sur **ENTER**

B) RÉGLAGE DE LA SONNERIE:

- 1) Appuyez sur la touche **TIME**. L'écran affiche: **12:00**
- 2) Appuyez sur la touche **EDIT**. L'écran affiche: **Y/N**
- 3) Appuyez sur **Y** et réglez l'heure de sonnerie voulue, puis appuyez sur **ENTER**
- 4) Appuyez sur la touche **TIME**: vous revenez sur l'affichage horaire normal
- 5) La touche **Z** vous permet de voir si la commande est active (icône en haut, à droite).

2) SÉLECTION DE LA LANGUE

Le texte peut être affiché à l'écran en 5 langues différentes (voir introduction). Appuyez simplement sur la touche **L** pour afficher le texte, choisissez la langue avec les touches **< > ^ v**, appuyez sur la touche **TIME**.

3) MÉMORISATION DE NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

- 1) Appuyez sur la touche **TEL** (le symbole s'affiche en haut, à droite )
- 2) Appuyez sur la touche **STORE** et saisissez le nom désiré sur la ligne supérieure, puis appuyez sur **ENTER**
- 3) Saisissez le numéro de téléphone désiré sur la ligne du milieu, puis appuyez sur **ENTER**

- 4) Appuyez sur la touche **STORE** et répétez l'opération pour mémoriser tous les numéros désirés.
- 5) Rechercher un numéro: appuyez sur la touche **TEL** puis sur **^ v** jus qu'à ce que le numéro voulu apparaisse, ou pour une recherche 'rapide', saisissez la première lettre du nom, le nom et le numéro s'affichent à l'écran.
- 6) Supprimer un numéro: appuyez sur la touche **TEL**, puis sur **ENTER**, sélectionnez le numéro que vous désirez supprimer avec les touches **^ v**, appuyez sur la touche **DELETE**, puis **Y(es)** ou **N(o)**.

4) MODE ANNIVERSAIRE

- A) Appuyez sur la touche **SCH**. L'écran affiche: **MESSAGE?**
- B) Appuyez sur la touche **STORE** et saisissez le nom sur la ligne supérieure, puis appuyez sur **ENTER**.
- C) Saisissez la date sur la ligne du milieu, puis appuyez sur **ENTER**. Appuyez sur la touche 'STORE' et répétez l'opération pour mémoriser des dates supplémentaires.

5) MÉMORISATION DE CALENDRIER

- A) Appuyez deux fois sur la touche **SCH**, l'écran affiche: **MESSAGE?**
- B) Appuyez sur la touche **STORE** et saisissez le nom ou la réunion, puis sur **ENTER**.
- C) Appuyez **STORE** et répétez l'opération pour mémoriser des dates supplémentaires. Utilisez le mode sonnerie pour vous avertir de ces rendez-vous.
- D) Utilisez les touches **^ v** pour consulter les données mémorisées. Pour une consultation rapide, saisissez la première lettre du nom, l'écran affiche le rendez-vous.
- E) Utilisez la touche **EDIT** pour modifier les informations, la touche **DEL** pour les supprimer.

6) FONCTION DE CALCUL

Appuyez sur **CAL** pour basculer sur le mode calculatrice. Utilisez la partie supérieure comme une calculatrice habituelle.

7) FONCTION DE CHANGE ET CONVERSION D'UNITÉ MONÉTAIRE

- A) Appuyez sur la touche de change **UNIT**.
Utilisez les touches **^ v** pour obtenir l'affichage: **Currency 1**.
Edit Y/N? Yes, puis réglez la devise et la valeur voulue.
Affichez avec les touches **^ v**: **Currency 2**.
Edit? Y/N, Yes, puis réglez la seconde devise et valeur.
Convertir les devises :
- B) Conversion d'unité: appuyez deux fois sur la touche **UNIT**, puis sélectionnez avec les touches **^ v** la conversion d'unité voulue, saisissez également la valeur actuelle des devises. Saisissez le nombre ou montant à convertir et appuyez sur la touche **>**. La valeur convertie de l'unité est affichée sur la ligne inférieure droite. Appuyez sur **<** pour revenir sur la devise initiale et saisir si désiré le nouveau montant à convertir.

8) TOUCHES-SON

Lorsque le mode **TIME** est affiché, appuyez sur la **TOUCHE-X** pour obtenir le son. Si le son est activé, le symbole musical  est affiché en haut, à droite.

9) RÉINITIALISER

- A) Appuyez sur **ON/OFF**
- B) Avec la pointe d'un stylo, réglez sur **RESET**, sur l'arrière de l'agenda électronique.

10) AFFICHAGE LCD AJUSTABLE

La première fois que vous utilisez cet appareil, le contraste devra éventuellement être ajusté. Vous pouvez effectuer cet ajustement à l'aide des touches **^ v** en mode **TIME**